

Onderhoud Hoortoestellen Rie Met Domes 4.0 Oplaadbaar



Elke dag:

1. Maak de hoortoestellen en de bedrading rondom schoon met de vochtige doekjes uit de pot.

2. Maak de dopjes (domes) schoon met de vochtige doekjes (goed wrijven en evt. met het doekje in de domes knijpen bij veel oorsmeer)



3. Borstel met het borsteltje beide openingen aan de bovenzijden van de hoortoestellen (hier komt het geluid binnen. Huidsmeer en stof kunnen deze openingen verstoppen)

4. Plaats de hoortoestellen in de oplader:
Rechter apparaat (Rood) aan Rechterzijde
Linker apparaat (bLauw) aan Linkerzijde



Voel of de hoortoestellen diep genoeg in de oplader zitten, anders laden ze niet (goed) op.

U gaat het volgende op de hoortoestellen zien:

- Geen lichtje, de accu is volledig leeg.
- Rood lichtje; de accu is leeg en moet opgeladen worden.
- Geel lichtje; de accu is ver leeg,
- Groen lichtje; de accu is vol en dus opgeladen.

U laat de klep van de oplader volledig open staan.



5. Nu plaatst u de drycap (met de knopjes naar u toe) volledig over de hoortoestellen, zodat de hoortoestellen overdekt zijn. U drukt eenmaal op het linker knopje. De drycap laat nu een blauw ledlampje zien en begint met drogen. Deze slaat vanzelf af.



's Ochtends verwijdt u de drycap en de hoortoestellen zijn opgeladen, schoon en gedroogd. Wanneer u de hoortoestellen uit de oplader wilt verwijderen, moet u de bovenzijde van het hoortoestel richting de klep duwen en deze dan omhoog tillen. Zo komt het toestel los van de contactpunten en voorkomt beschadiging.

Indien u bemerkt dat de hoortoestellen onvoldoende of geen versterking meer geven kunt u het volgende doen:

- Nadat u de hoortoestellen volledige gereinigd heeft met het doekje, haalt u het dopje (dome) van de speaker.
- Hierbij houdt u de speaker (het gekleurde blokje) goed vast en trekt aan één zijde van het dome. (Omklappen van de dome kan geen kwaad, dit kunt u weer terugklappen.)
- Kijk of de opening met het witte puntje verstopt zit. Het ziet er dan geel/bruin of dicht uit. (Of als u het echt niet ziet, gewoon doen wanneer u minder hoort met uw hoortoestel)
- U vervangt dan het filtertje op de volgende wijze;
- Pak het zwarte ronde schijfje met filters uit het witte filterdoosje.
- Lukt het draaien niet op deze wijze. Plaats het schijfje dan in uw handpalm en draai op de schijf (op de ribbels) met twee vingers, met de klok mee, naar rechts.
- Plaats de dome, weer terug op het speakertje. Druk de dome goed aan met uw duim om te voorkomen dat deze los kan geraken.